



PREVENTIEF ONDERHOUD CATPUMPS HOGEDRUKPOMPEN

Catpumps hogedrukpompen zijn triplex, hogedruk- en vloeistofpompen die bekend staan als betrouwbaar, voortdurend werkende pompen met een lange levensduur en die in duizenden toepassingen draaien over de hele wereld.

De beste bescherming tegen ongeplande stilstand of het falen van het systeem is goed preventief periodiek onderhoud. Door periodiek onderhoud voorkomt u stilstand en bent u zeker van betrouwbaar proces, wat uw bedrijfszekerheid ten goede komt. Voorkomen is dan ook beter dan genezen en met het preventief periodiek onderhoud kunt u weer een leven toe voegen aan uw Catpumps hogedrukpomp met 9 levens!

Controle item	Dagelijks	Wekelijks	50 uur	1500 uur	3000 uur
Filters	x	x			
Oliepeil & kwaliteit	x	x	1		
Water lekkage	x	x			
Olie lekkage	x				
Leidingsysteem installatie		x			
Aandrijfsysteem		x			
Accessoires				x	
Afdichtingen				2	
Kleppen					3

- 1:** Pijttersen BV raadt het gebruik van de [7915.151](#) (1 liter) of de [7915.155](#) (5 liter) olie aan, deze olie is een speciale geformuleerde hydraulische olie en voldoet aan alle Cat Pumps specificaties. De eerste olie ververset na de eerste 50 bedrijfsuren en daarna na elke 500 uur. Als er andere olie gebruikt wordt dan wordt geadviseerd om de olie elke 300 bedrijfsuren te ververset.
- 2:** Elk systeem opereert onder verschillende omstandigheden. In het verleden behaalde resultaten en onderhoud historie zijn de beste indicatoren van de toekomstige prestaties. Indien de systeemprestaties afnemen of wijzigingen dan wordt geadviseerd de afdichtingen en kleppen te controleren. Het onderhoudsinterval van de afdichting sets zijn sterk afhankelijk van de werkomstandigheden en variëren tussen de 1500 en 8000 uur.
- 3:** Afhankelijk van de werkomstandigheden variëren de onderhoud intervallen voor kleppensets tussen de 3.000 en 16.000 uur.



PIJTTERSEN

Pijttersen B.V.
Stavangerweg 14A
9723 JC Groningen
Tel. : +31 (0)508-200963
BTW: NL002166811B01

KVK: 01013855
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL56ABNA0482164727
E-Mail: info@pijttersen.nl / info@catpumps.nl
Internet: www.pijttersen.nl / www.catpumps.nl